

EG-44D 36kV MANYETOLU TELESKOPIK 6-36kV LEDLİ VE SESLİ KONTROL KALEMİ TS-EN 61243-1 Std. Belgeli

CİHAZIN ÇALIŞMASI

POWER butonuna basıldığında Yeşil ledler yanıp söner ve uyarı sinyali verir. Eğer yeşil ledler yerine Kırmızı ledler sürekli yanıp söner ve sesli uyarı veriyorsa cihazın pilinin değiştirilmesi gerektiğini gösterir. Cihaz mutlaka yetkili personel tarafından gerekli önlemler alındıktan sonra HAT veya BARA ya değiştirilerek enerji olup olmadığı kontrol edilir. Cihaz HAT ya da BARA da gerilim varsa yaklaştığında veya değiştiğinde otomatik olarak çalışmaya başlayarak kırmızı ledler yanıp söner ve sesli uyarı verir. Hat veya Bara dan uzaklaştırıldığında yada enerji algılanmadığı durumlarda yeşil ledler 30 saniye boyunca yanıp söner ve cihaz otomatik olarak uyku moduna geçer.

Aşağıdaki kurallara mutlaka uyunuz...

Hat veya Bara EG-44D teleskopik stanka ile kontrol edildiğinde gerilim olmadığı görülürse, doğabilecek her türlü kazaya karşı hat veya bara topraklanmadan kesinlikle yaklaşılmamalı ve müdahale edilmemelidir. Kullanma talimatlarına dikkatle riayet edilmelidir. Kesinlikle baret, Y.G eldiveni, bina içerisinde izole halı ve izole tabure kullanılmalıdır.

- Cihaz kullanılmadığı durumlarda kesinlikle kuru yerde muhafaza edilmelidir
- Cihaza pil değiştirme dışında asla müdahale edilmemelidir.
- Cihazın pilinin ömrü bittiğinde mutlaka aynı marka ve modelde **Alkalin pil** ile değiştirilmelidir.

Cihaz açıldığında kırmızı ledler yanıp söner sürekli olarak sesli uyarı verip kapanıyorsa veya hiç açılmıyorsa bu cihazın pilinin değiştirilmesi gerektiğini gösterir.

